와이파이 폰 **MVP2500E** 통합 사용 설명서







목차

| 사용 전 알아두기 | 5 |
|---------------------|------|
| 구성품 확인하기 | 5 |
| 제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기 | 6 |
| 배터리 정보 알아보기 | 9 |
| 와이파이 폰 설치하기 | 10 |
| 사용하기 | 12 |
| 전원 켜기 | 12 |
| 와이파이 폰 조작 방법 | 13 |
| 전화 통화 기능 | 17 |
| 생활 편의 전화 기능 | 29 |
| 전화번호부 | 35 |
| 통화 관리 | 47 |
| 문자 메시지 | 61 |
| 편의 기능 | 73 |
| 소리 설정 | . 82 |
| 화면 설정 | . 86 |
| 환경 설정 | 92 |
| 시스템 정보 | 103 |
| 유용한 팁 1 | 09 |
| 문제 해결하기 | 109 |

기기 사양



소비자 피해 보상 규정







안전을 위한 주의 사항

제품을 정확하게 사용하여 안전 사고를 예방하기 위한 안내 사항입니다.

사용 전, 아래 내용을 잘 읽고 반드시 지켜 주세요.

※ 인터넷 전화 설치 주소가 바뀐 경우, LG U⁺ 고객센터 1544-0001(유료) 또는 1544-8585(유료)로 변경된 주소를 신고하세요. 신고하지 않으면, 119 등의 긴급 구조 기관이 변경 전 주소지로 출동하여 긴급 구조를 받지 못할 수 있습니다.

설치 시 주의 사항

- 습도가 높고 온도 차와 진동이 심하거나 먼지가 많은 곳, 직사광선을 피하여 설치해 주세요.
- 제품 사용 시 열이 발생할 수 있으니 내열성이 약한 곳에는 설치하지 마세요.
- 전원 선 또는 플러그가 손상되었거나, 콘센트 구멍이 헐거울 때는 사용하지 마세요. 감전되거나 불이 날 수 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 선 또는 플러그 등을 만지지 마세요.
- 제품 구매 시 함께 제공하는 전용 충전기를 사용하세요.
- 전원 선을 무리하게 잡아당겨 뽑지 마세요. 감전되거나 불이 날 수 있습니다.
- 제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 바로 전원 선을 뽑고 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)로 문의하세요.

사용 시 주의 사항

- 휘발성이나 폭발성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- 제품의 용도에 맞게 사용하세요.
- 임의로 분해하거나 수리 또는 개조하지 마세요. 제품이 고장 나면 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)로 문의하세요.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요.
- 제품에 색을 입히거나 스티커를 붙이지 마세요.
- 천둥, 번개가 심할 때는 제품 사용을 피해 주세요.
- 제품에 포장용 랩이나 비닐을 씌운 채 사용하지 마세요.
- 제품에 저장된 통화 내역이 지워질 수 있으니 중요한 정보는 따로 기록하세요. 통화 내역이 삭제되어 발생한 문제에 대해 LG U⁺는 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 통화 시 제품이 발열될 수 있으니 주의하세요.
- 제품을 타사 펌웨어로 업그레이드하여 발생한 문제에 대해 LG U⁺는 책임을 지지 않습니다.
- 제품을 처음 사용하거나 충전하지 않고 오래 방치한 경우, 충전 거치대에 올려놓고 충분히 충전한 다음 사용하세요.
- 0 ℃ 이하 또는 50 ℃ 이상인 장소에서는 배터리 충전이 되지 않거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

청소 시 주의 사항

- 제품 주변을 항상 깨끗하게 유지해 주세요.
- 물기를 꼭 짠 부드러운 마른 헝겊으로 제품을 닦아 주세요.
- 벤젠이나 시너, 솔벤트 등의 화학 물질을 사용하여 청소하지 마세요.
- 전원 플러그의 접촉 부분에 먼지 또는 물이 묻어 있으면 감전되거나 불이 날 수 있으니, 마른 헝겊으로 닦아 주세요.

배터리 취급 시 주의 사항

- 반드시 정품 배터리를 사용하세요. 인증받지 않은 배터리를 사용하면, 불이 나거나 제품이 폭발할 수 있습니다.
- 부풀어 오른 배터리는 사용하지 마세요.
- 제품 구매 시 함께 제공하는 전용 충전기를 사용하세요.
- 어린이나 반려동물이 제품을 입에 넣거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.
- 화기 또는 고전자파 제품에 가까이 두지 마세요.
- 여름철 차량 내부나 찜질방과 같은 고온 다습한 장소에서 제품을 보관하거나 사용하지 마세요.
- 배터리를 물에 빠뜨리거나 젖게 하지 마세요.
- 이불이나 전기장판, 카펫 위에 제품을 올려놓고 장시간 사용하지 마세요.
- 배터리 단자에 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제품을 분해, 압착, 관통하거나 심한 충격을 주지 마세요. 제품이 폭발하거나 감전될 수 있습니다.
- 배터리 보증 기간은 제품 구매 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 처음보다 절반 이상 떨어지거나 모양이 불룩해지면, 새 배터리를 구입해 사용하세요.
- 배터리는 소모품이므로 사용 기간이 서서히 짧아집니다.
- 다 쓴 배터리는 불에 태우지 말고, 가까운 배터리 수거함 등에 폐기하세요.

※ 이 사용 설명서의 내용은 예고 없이 바뀔 수 있습니다.

※ 사용 설명서가 필요할 때 언제든지 다시 꺼내 볼 수 있도록 잘 보관하세요.

※ 이 무선 기기는 사용 중 전파가 혼선될 수 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스에 활용하지 마세요.

구성품 확인하기

포장을 뜯은 후 구성품이 모두 들어 있는지 꼭 확인하세요. 만약 구성품에 문제가 있으면, 제품을 구입한 곳에 문의하세요. 인증 받지 않은 제품을 사용하는 경우 안전사고가 발생할 수 있으니, 반드시 정품만 사용하세요. 와이파이 폰 본체와 충전 거치대 및 배터리 등을 추가 구입하고 싶다면, 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)로 문의하세요.



사용 전 알아두기

부 양 [아

ΠШ

제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기

앞면



 음량 버튼 소리의 크기를 조절합니다.
 메뉴 버튼 실정 메뉴로 들어갑니다.
 와이파이 검색 버튼 와이파이 검색 시 사용합니다.
 전화번호 검색 버튼 등록된 전화번호를 검색합니다.
 알람 버튼 알람 메뉴로 이동합니다.
 OK 버튼

선택된 내용을 적용합니다.

🖸 메시지 버튼

메시지 메뉴를 시작합니다.

8 전화번호부 버튼

전화번호부 메뉴로 이동합니다.

부 양 한

ΠШ

제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기



이는 비튼

전화기 착신전환 메뉴로 이동합니다.

오이파이 정보 확인 버튼 와이파이 정보를 확인합니다.

8 통화 버튼

전화를 걸거나 받을 때 사용합니다.

4 지움/이전 버튼

선택한 항목을 취소하거나 이전 메뉴로 돌아갈 때 사용합니다.

⑤ 시작/종료 버튼

전원을 켜고 끄거나 통화를 종료할 때 사용합니다.

6 번호/문자 버튼

전화번호를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용합니다. ※ # 버튼을 길게 누르면 전화기의 버튼을 잠글 수 있습니다.

당겨받기 버튼

다른 전화기에 수신된 전화를 당겨 받습니다.

8 돌려주기 버튼

다른 전화기로 전화를 돌려줍니다.

묵음 버튼

통화 시 이 버튼을 누르면, 상대방이 내 목소리를 들을 수 없는 묵음 상태가 됩니다.

제품 부위별 명칭 및 기능 알아보기

액정 화면(LCD) 안내



 상태 표시 아이콘 전화기 상태를 표시합니다.

🕑 날짜, 시간 표시

날짜 및 시간을 나타냅니다.

❸ 검색

검색 버튼을 누르면, 전화번호부 이름 검색을 실행합니다.

④ 메뉴

메뉴 버튼을 누르면, 다양한 메뉴 아이콘이 나타납니다.



상태 표시 아이콘 안내





확인하지 않은 메시지가 있는 경우 나타납니다.

••• 자동 응답 기능이 설정된 경우 나타납니다.



사용 전 알아두기

배터리 정보 알아보기

배터리 충전 경보

전화기 사용 중 배터리가 거의 방전되면 방전 경고음이 들리고 알림 메시지가 화면에 표시됩니다. 경고음이 들리면, 바로 충전하세요.

배터리 충전 및 사용 시간

| 전압 | 정격 3.N(리튬 이온 배터리) |
|----------|------------------------|
| 충전 시간 | 최대 6시간 이내(표준 어댑터 사용 시) |
| 연속 통화 시간 | 3시간 |
| 대기 시간 | 60시간 이내 |

※ 표시된 충전 시간, 연속 통화 시간 및 대기 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

- 배터리를 오래 사용하려면, 사용하기 전에 완전히 충전하세요.
- 배터리 보증 기간은 제품 구매 후 6개월입니다.



• 배터리 커버를 ① 방향으로 맞춰 끼운 후 ② 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣으세요.





● 배터리 커버를 ① 방향으로 살짝 누르면서 ② 방향으로 당겨 분리하세요.

처음 설치 시에는 제품 포장 상자에 포함된 배터리를 사용하고, 교체 시에는 고객센터에서 정품 배터리를 구매하세요.

배터리 설치하기

와이파이 폰 설치하기

사용 전 알아두기

사용하기

와이파이 폰 설치하기

충전 거치대 설치하기

● 충전 거치대 뒷면에 전원 어댑터를 연결하고, 전원 어댑터의 플러그를 벽면 콘센트 또는 멀티탭에 연결하세요.



와이파이 폰을 충전 거치대에 올려놓으면, 충전이 시작됩니다.





한 참고 와이파이 폰 화면 윗부분에 프로그 표시되면, 충전이 정상적으로 진행되고 있다는 뜻입니다.

전원 켜기

사용하기

- **시작/종료 [●]●** 버튼을 5초 이상 길게 누르세요.
 - 효과음과 함께 시작 화면이 보이면서 전원이 켜집니다.



! 참고

- 버튼을 길게 눌러도 전원이 켜지지 않으면, 충전 거치대 위에 전화기를 올려놓고 배터리 충전을 먼저 하세요.
 잠시 후 자동으로 전원이 켜지면, 5시간 이상 충분히 충전한 다음 사용하세요.
- 충전이 충분히 되지 않은 경우 배터리 보호를 위해 전화기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ② 서비스 등록을 확인하세요.
 - 화면에 📞 표시되면, 와이파이 폰이 정상적으로 서비스에 등록되었다는 뜻이며 전화 통화를 할 수 있습니다.

- 옆으로 이동/공백 입력: 방향 버튼을 눌러 입력 커서를 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
- 1 : 숫자 입력 모드
- 특 : 특수 문자 입력 모드
- 🗛 : 영문 대문자 입력 모드
- a : 영문 소문자 입력 모드
- **간** : 한글 입력 모드

| (/ | |
|-----|---|
| | |
| | <u>ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک </u> |
| | 문자 작성 |
| | 연락 바랍니다 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 글신임 <u>지정 에 이러</u> 도 |
| | ^{메뉴} <mark>가</mark> а А 특 1 |
| | 메뉴 건생 |

문자를 입력할 때 \star 버튼을 반복해서 누르면 입력 모드가 변경됩니다.

새 전화번호 저장, 전화번호부 편집, 전화번호 검색, 화면 문구 입력, 문자 메시지 작성 시 참고하세요.

사용 전 알아두기

와이파이 폰 조작 방법

문자 입력 방법

입력 모드 선택

사용하기

부 양 [아

ΠШ

유용한 팁

와이파이 폰 조작 방법

한글 입력

한글 입력 상태에서 버튼에 인쇄되어 있는 한글 자음과 모음을 조합해 원하는 문자를 입력할 수 있습니다. 자음, 모음의 입력 방법은 아래의 표를 참고하세요.

| 자음 | 버튼 | 모음 | 버튼 |
|----|-------------------------------|----------|---|
| 7 | | ŀ | |
| 7 | | ŧ | |
| רר | | 4 | |
| L | S ^{L2} JKL | \$ | |
| | | <u> </u> | |
| E | | Ш. | |
| CC | | Τ | |
| 2 | SJKL SJKL | π | |
| | | _ | |
| ы | | | 1. _{gz} |
| ш | | Н | |
| Ш | | Ħ | |
| 人 | | | |
| 天 | | 1 | |
| え | | ᅫ | $\begin{array}{c} \textbf{ABC} & \textbf{I}_{\text{DEF}} \\ \end{array} & \textbf{I}_{\text{QZ}} \\ \end{array} & \textbf{I}_{\text{ABC}} \\ \end{array} & \textbf{I}_{\text{QZ}} \\ \end{array}$ |
| ж | | ᅬ | |

| ᄍ | ᆌ | |
|---|---|--|
| 0 | | |
| ō | _ | |

• 와이파이 검색 🛜 버튼: 와이파이 검색을 실행합니다.

대기 상태에서 방향 버튼을 누르면 해당 기능이 바로 실행됩니다.

! 참고

- 시작/종료 🕤 버튼: 탐색이나 설정을 취소하고 대기 화면으로 돌아갑니다.
- 지움/이전 버튼: 입력한 문자를 지우거나 이전 단계로 되돌아갑니다.
- OK 버튼: 해당 메뉴나 기능을 선택하거나 설정 내용을 저장합니다.

③ 화면이 나타나면 원하는 기능에 해당하는 버튼을 누르세요.

② 방향 (∞)∞ 버튼을 사용해 원하는 메뉴를 선택하고 OK 버튼을 누르세요.



대기 상태에서 메뉴 버튼을 누르세요.

방향 버튼을 이용하여 메뉴를 탐색, 이동하고 원하는 메뉴를 선택할 수 있습니다.

방향 버튼으로 선택

메뉴 선택 방법

와이파이 폰 조작 방법

사용하기

부 양 で

ΠШ

• 전화번호부 🛄 버튼: 전화번호부 메뉴로 이동합니다.

- 알람 🕑 버튼: 알람 설정 메뉴로 이동합니다.

• 메시지 🔀 버튼: 문자 메시지 메뉴로 이동합니다.

와이파이 폰 조작 방법

숫자 버튼으로 선택

방향 버튼 대신 해당 숫자 버튼을 누르면, 원하는 메뉴에 빠르게 접근할 수 있습니다.

대기 상태에서 메뉴 버튼을 누르세요.

신택하려는 메뉴의 숫자를 누르세요. 계속해서 다음 메뉴 화면에서도 선택하려는 메뉴의 숫자 버튼을 누르면 해당 메뉴에 빠르게 접근할 수 있습니다.

다음은 숫자 버튼을 사용해 전화번호부 메뉴에 접근하는 방법입니다.

1) 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르세요.



2) 전화번호부에 해당하는 그... 버튼을 누르세요.



사용하기

부 양 [아

ΠШ



저장

• 전화번호를 누른 상태에서 OK 버튼을 누르면 입력한 전화번호를 전화번호부에 바로 저장할 수 있습니다.

<u>) (</u>)

5678

0-1234-



- **8** 통화 **---** 버튼을 누르세요.
- 유용한 팁



사용하기

사용 전 알아두기

전화 통화 기능

전화번호 입력해서 전화 걸기

● 대기 상태에서 전화번호를 누르세요.

• 잘못 입력한 전화번호는 지움/이전 버튼을 눌러 수정할 수 있습니다.

전화 걸기

| × | | # 🖯 |
|---------------------|---------------------|-------------|
| 7 ^{HI} PRS | | |
| 417 GHI | S ^{L2} JKL | 6 CE MND |
| | ABC | |

전화 통화 기능

통화 목록으로 전화 걸기

대기 상태에서 통화 — 버튼을 눌러 통화 내역을 확인하세요.



② 방향 (♥) 버튼을 사용해 전화번호를 선택하세요.

• 전화번호를 선택한 상태에서 OK 버튼을 누르면 해당 통화에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

8 통화 — 버튼을 누르세요.

• 통화 중 상대방의 목소리가 잘 들리지 않는 경우, 전화기 왼쪽 옆면에 있는 음량 버튼을 눌러 상대방 목소리의 크기를 적절히 조절하세요.



| * | | # 🙃 | |
|------------------------------|-----|-------------------------------|--|
| $7_{\text{PRS}}^{\text{HI}}$ | | 9 ^{xx} wxy | |
| I GHI | JKL | | |

사용 전 알아두기

전화 통화 기능

단축 번호로 전화 걸기

- 전화번호부에 저장된 단축 번호의 마지막 숫자를 길게 누르세요.
 - 단축 번호가 2자리인 경우 단축 번호의 마지막 번호만 길게 누르세요. 예를 들어, 단축 번호가 12인 경우에는 1은 짧게 누르고 2는 길게 누릅니다.



2 전화가 바로 걸립니다.

- 단축 번호가 설정되지 않은 번호를 누르면 '단축번호가 없습니다'라는 알림 메시지가 표시됩니다.
- 단축 번호는 0번부터 99번까지 지정할 수 있습니다. 지정 방법은 새 번호 등록 안내를 참고하세요.
- → 새 번호 등록하기 자세히 보기

사용하기

부 양 한

ЩШ

사용 전 알아두기

전화 통화 기능

전화번호부 검색으로 전화 걸기

대기 상태에서 검색 버튼을 누르세요.



❷ 검색 창에 이름을 입력하세요.



ی 🕑 🧟 이름 검색 홍 홍길동 홍미영 홍지혜

<mark>★:</mark>가аА특1

전화 통화 기능

사용하기



④ 통화 — 버튼을 누르세요. 해당 번호로 발신됩니다.

메뉴 검색 (((• OK i m /이전 0 ABC 3_ S LZ **4**_{GHI} 7^{HI}PRS × # ⋳

전화 통화 기능

전화 받기

직접 전화 받기

- 통화 바튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다. 수신 방법이 [버튼 누르기]로 설정된 경우 시작/종료 🕤 버튼, 지움/이전 버튼, 음량 버튼을 제외한 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- 수신 방법이 [핸디 들기]로 설정된 경우 충전 거치대에서 전화기를 들면 통화가 연결됩니다.

※ 수신 방법은 [메뉴] → [3. 통화관리] → [3. 수신 방법]에서 설정할 수 있습니다.

외출 관리 기능으로 받기

외출 관리 기능이 설정되었다면 자동 응답으로 연결되거나 부재중 전화를 문자 메시지로 받을 수 있습니다. ※ 외출 관리 기능은 [메뉴] → [5. 편의기능] → [1. 외출관리기능]에서 설정할 수 있습니다.

참고

- 발신번호표시 서비스에 가입했다면, 발신자의 전화번호가 화면에 표시됩니다. 발신자가 전화번호부에 저장되어 있다면, 이름도 함께 표시됩니다.
- 전화벨이 울리는 동안 음량 버튼을 누르면 벨소리 음량이 조절됩니다.
- 수신 거부를 원하는 경우 전화벨이 울릴 때 시작/종료 50 버튼을 누르세요.
- 전화를 받지 못한 경우에는 화면에 부재중 전화 내역이 표시됩니다.

전화 끊기

통화가 끝나면 시작/종료 🕤 버튼을 누르세요. 통화 시간이 잠시 깜박거리면서 통화가 종료됩니다.



사용하기

| | | | 47 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|----|
| 4 ⁷⁷ GHI | S ^{L2} JKL | 6 ^{LE} MND | 1 |
| 7 ^{HI} PRS | | | |
| * | | # 🙃 | |



[1. 이름으로 검색] 또는 [2. 전화번호로 검색]을 선택하세요.



• 통화 중 메뉴 버튼을 누르세요.

사용하기

유용한 팁

사용 전 알아두기

전화 통화 기능

통화 중 기능

전화번호 검색

전화 통화 기능



사용 전 알아두기

전화 통화 기능

통화목록 검색

• 통화 중 메뉴 버튼을 누르세요.



[3. 통화목록 검색]을 선택한 후 통화 목록을 확인하세요.



사용하기

유용학 팁

사용 전 알아두기

전화 통화 기능

통화 음량 조절

통화 중 전화기 왼쪽 옆면에 있는 음량 버튼을 눌러 상대방 목소리의 크기를 조절할 수 있습니다.

• 통화 음량은 8단계로 조절됩니다.



사용하기



2 돌려줄 번호를 입력하세요.



• 통화 중 돌려주기 플레크 버튼을 누르세요.

전화 통화 기능

돌려주기 걸려온 전화를 같은 그룹 내 다른 전화번호나 다른 전화기로 돌려줄 수 있습니다.

사용 전 알아두기

사용하기



당겨받기



④ 돌려준 번호에서 전화를 받으면 **시작/종료** 어튼을 누르세요.



8 통화 — 버튼을 누르세요.

전화 통화 기능

사용 전 알아두기

사용하기

유용한 팁

같은 당겨받기 그룹에 설정되어 있는 경우, 다른 전화기로 걸려온 전화를 내 전화로 당겨 받을 수 있습니다. 당겨받기 코드와 당겨받기 그룹 설정 방법은 LG U⁺ 고객센터 1544-0001(유료) 또는 1544-8585(유료)에 문의하세요.

생활 편의 전화 기능

생활정보





생활 편의 전화 기능

② [1. 생활정보]를 선택하세요.



번호안내 1

생활에 필요한 여러 전화번호를 안내하는 114 연결 서비스입니다.

| 2 | 세계시간 | 세계 시각을 안내하는 116 연결 서비스입니다. |
|---|----------|--|
| 3 | 일기예보 | 일기 예보를 안내하는 131 연결 서비스입니다. |
| 4 | 교통정보안내 | 건설 제공 교통 정보를 안내하는 1333 연결 서비스입니다. |
| 5 | 응급의료정보센터 | 병원, 한의원, 동물병원, 약국 정보와 전화를 자동 연결하는 1339 서비스입니다. |
| 6 | 관광정보안내 | 한국관광공사에서 제공하는 관광 정보를 안내하는 1330 연결 서비스입니다. |
| 7 | 자원봉사센터 | 자원봉사 상담센터 1365 연결 서비스입니다. |
| 8 | 금융정보조회 | 전자금융정보망 대고객 서비스센터 1369로 연결하여 금융 관련 정보를 확인할 수 있는 서비스입니다. |

생활 편의 전화 기능

생활상담/민원

대기 상태에서 메뉴 버튼을 누른 후 [1. 생활편의전화]를 선택하세요.



| 2 | 보건복지상담 | 보건 복지 콜센터 129 연결 서비스입니다. |
|---|--------|---------------------------------------|
| 3 | 법률구조상담 | 법률 구조 상담센터 132 연결 서비스입니다. |
| 4 | 금융관련상담 | 금융 관련 상담센터 1332 연결 서비스입니다. |
| 5 | 청소년전화 | 청소년 상담센터 1388 연결 서비스입니다. |
| 6 | 노동관련상담 | 노동 관련 법령 안내 및 민원 상담센터 1350 연결 서비스입니다. |
| 7 | 국민연금상담 | 국민연금 상담센터 1355 연결 서비스입니다. |

1 생활민원 생활 민원 상담센터 120 연결 서비스입니다.



[2. 생활상담/민원]을 선택하세요.

생활 편의 전화 기능

사용 전 알아두기

사용하기

생활 편의 전화 기능

각종신고

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누른 후 **[1. 생활편의전화]**를 선택하세요.



| 1 | 사이버테러 | 사이버 테러 신고 상담센터 118 연결 서비스입니다. |
|---|--------|----------------------------------|
| 2 | 수도고장 | 수도 고장 신고센터 121 연결 서비스입니다. |
| 3 | 전기고장 | 전기 고장 신고센터 123 연결 서비스입니다. |
| 4 | 환경오염 | 환경오염 신고센터 128 연결 서비스입니다. |
| 5 | 미아/가출 | 미아, 가출 신고센터 182 연결 서비스입니다. |
| 6 | 개인정보침해 | 개인 정보 침해 신고 상담센터 1336 연결 서비스입니다. |
| 7 | 여성폭력피해 | 여성 폭력 피해 신고센터 1366 연결 서비스입니다. |
| 8 | 부정불량식품 | 부정 불량식품 신고센터 1399 연결 서비스입니다. |



● [3. 각종신고]를 선택하세요.

생활 편의 전화 기능

사용하기

사용 전 알아두기



전화번호부

전화번호 검색



한목을 선택한 후 검색할 이름이나 번호를 입력하세요.



- **메뉴** 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [1. 전화번호 검색]을 선택해도 됩니다.

대기 상태에서 전화번호부 1 버튼을 누르고 [1. 전화번호 검색]을 선택하세요.

모든 번호, 이름, 전화번호, 그룹으로 검색이 가능하며, 항목을 선택한 후 통화 —— 버튼을 누르면 바로 전화를 걸 수 있습니다.

사용하기

부 양 다 ШШ



버튼을 사용해 원하는 전화번호를 선택하세요. B 방향 ☞ OK ⋈

• 이름을 선택한 상태에서 통화 — 바튼을 누르면 전화가 바로 발신되며, 메뉴 버튼을 누르면 해당 번호로 메시지를 전송하거나 번호를 편집 및 삭제할 수 있습니다.

전화번호부

새번호 등록



• **메뉴** 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [2. 새번호 등록]을 선택해도 됩니다.



저장할 이름을 입력한 후 전화번호부 🛄 버튼을 사용해 다음 항목으로 이동하여 전화번호를 입력하세요.

• 이름 입력 시 \star 버튼을 누르면 영문 소문자/영문 대문자/특수 문자/숫자 순으로 입력 모드가 바뀝니다.



• 전화번호 입력 시 검색 버튼을 누르면 집/직장/휴대폰 등 전화번호 종류를 선택할 수 있습니다.

ШШ

부용학



• 이름 입력 시 지움/이전 버튼을 누르면 입력한 글자가 한 글자씩 삭제됩니다.






- O화번호부 ① 버튼을 사용해 다음 항목으로 이동하여 단축 번호, 그룹, 벨소리를 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.
 - 단축 번호는 0에서 99번까지 100개 중에서 지정할 수 있습니다.



사용하기

유용한 팁

그룹 관리

그룹 추가 및 삭제

● 대기 상태에서 **전화번호부 ◯◯** 버튼을 누르고 **[3. 그룹 관리]**를 선택하세요.

• **메뉴** 버튼을 누르고 **[2. 전화번호부]** → **[3. 그룹 관리]**를 선택해도 됩니다.



사용하기

☑ 메뉴 버튼을 누르고 [1. 그룹 추가] 또는 [3. 그룹 삭제]를 선택하세요.

- 기존에 같은 이름의 그룹이 있다면 새 그룹은 저장되지 않습니다.
- 기본 그룹인 미지정, 가족, 친구, 회사, 학교는 삭제할 수 없습니다.





사용하기

사용 전 알아두기

전화번호부

그룹 편집

● 대기 상태에서 전화번호부 ◯◯ 버튼을 누르고 [3. 그룹 관리]를 선택하세요.

• **메뉴** 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [3. 그룹 관리]를 선택해도 됩니다.



② 방향 (♥) 바른을 사용해 편집할 그룹을 선택하세요.



⑧ 그룹 이름 및 벨소리를 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

• 기본 그룹인 미지정, 가족, 친구, 회사, 학교는 그룹 이름을 변경할 수 없습니다.

• 방향 교육 버튼을 사용해 벨소리 종류와 벨소리를 변경하세요.

 \subset ى 🕑 🧟 그룹 가족 0 명 그룹 벨 미디벨 고양이춤 저징 취소 검색 메뉴 OK i 0 **1** .qz **2**_{ABC} 3_ S^{L2}JKL 4⁷⁷ GHI $7_{\scriptscriptstyle \mathsf{PRS}}^{\scriptscriptstyle \mathsf{HI}}$ **9**^{xt} wxy × # ⋳ 당겨받기 묵 음 돌려주기 \bigcirc

사용하기

유용한 팁

사용 전 알아두기



② [3. 기기 인증] → **[예]**를 선택하세요.



- 메뉴 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [4. 구글 주소록 연동]을 선택해도 됩니다.
- 대기 상태에서 전화번호부 ◯◯ 버튼을 누르고 [4. 구글 주소록 연동]을 선택하세요.

기기 인증하기

구글 주소록을 연동해 전화번호부를 내려받거나 올릴 수 있습니다.

구글 주소록 연동

전화번호부

사용 전 알아두기

사용하기







④ PC에서 웹 브라우저를 실행해 인증 주소(구글 계정)로 접속하세요.



③ [확인]을 선택하세요.

전화번호부

사용 전 알아두기

사용하기

| 원් |
|----|
| r⊁ |
| 알이 |
| イリ |

전화번호부

주소록 내려받기 및 올리기

대기 상태에서 전화번호부 III 버튼을 누르고 [4. 구글 주소록 연동]을 선택하세요.

• **메뉴** 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [4. 구글 주소록 연동]을 선택해도 됩니다.



❷ [1. 주소록 내려받기]를 선택하세요.





④ [2. 주소록 올리기]를 선택하여 전화기에 저장된 주소록을 구글 주소록에 업로드하세요.

한 참고
 500개 이상의 번호를 내려받을 경우 구글 서버에서 내려온 순서대로 저장되며 나머지 번호는 저장되지 않습니다.



- [예]를 선택하면 기존 주소록이 유지된 채 구글 서버의 주소록이 추가로 등록됩니다. [아니오]를 선택하면 기존 주소록이 삭제되고 구글 서버의 주소록이 등록됩니다.
- ❸ 방향 (♥♥♥) 버튼을 사용해 기존 주소록 유지 여부를 선택하세요.

전화번호부

사용하기



! 참고

주소록 내려받기 최초 1회 성공 후 주소록 올리기가 가능합니다.

부 양 한

ΠШ

전화번호부

전화번호 전체삭제

대기 상태에서 전화번호부 1 버튼을 누르고 [5. 전화번호 전체삭제]를 선택하세요.

• **메뉴** 버튼을 누르고 [2. 전화번호부] → [5. 전화번호 전체삭제]를 선택해도 됩니다.





- 전화번호 전체를 삭제하고 싶다면 [예], 그렇지 않으면 [아니오]를 선택하세요.
- 한 번 삭제된 데이터는 복구되지 않습니다. 각별히 주의하세요.







| / PRS | | |
|-------|-----|--|
| × | # 🖯 | |

통화 관리

통화 목록

수신 내역, 발신 내역, 부재중 수신 내역, 수신 차단 수신 내역을 확인할 수 있습니다. 통화 내역은 최대 300개까지 저장됩니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [1. 통화목록]을 선택하세요.









- OK 버튼을 누르면 통화에 대한 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 통화 버튼을 누르면 해당 번호로 전화가 바로 발신됩니다.
- 메뉴 버튼을 누르면 해당 번호로 메시지를 전송하거나 번호를 저장 및 삭제할 수 있습니다.

통화 관리

기본지역번호

전화번호를 입력할 때 지역 번호가 자동으로 삽입되도록 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[3. 통화관리]** → **[2. 기본지역번호]**를 선택하세요.







통화 관리

수신 방법

전화가 왔을 때 받는 방법을 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [3. 수신 방법]을 선택하세요.





- [버튼 누르기]: 시작/종료 🕤 버튼, 지움/이전 버튼, 음량 버튼을 제외한 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.



• [핸디 들기]: 충전 거치대에서 전화기를 들면 통화가 연결됩니다.



| × | # 🕫 | |
|---|-----|--|

OK

SJKL

검색

้อ

B_{DEF}

i

통화 관리

발신 제한

국제 전화와 060 유료 전화로 전화를 걸 수 없도록 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [4. 발신 제한]을 선택하세요.











부 양 한 ΠШ



선택

발신 제한

ي 🕑 🄇

1 국제 전화

2 060 유료전화



저장



통화 관리

수신차단목록

수신을 차단할 전화번호를 최대 5개까지 등록할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [5. 수신차단목록]을 선택하세요.





● 차단할 번호를 입력하고 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

• 차단 번호에 010만 입력하면 010으로 시작하는 전화번호는 모두 수신이 차단됩니다. • 초기 비밀번호는 0000입니다.

> OK 0 **B**_{DEF} **1** .qz SJKL 4⁷⁷ GHI



저장

23

1

2

3

4

5

메뉴

수신차단목록

01012345678



2 3

5

수신차단목록

전화기 암호

| $7^{\text{HI}}_{\text{PRS}}$ | | |
|------------------------------|---|------|
| * | | # 🖯 |
| 당겨받기 | 막 | 돌려주기 |
| $\langle -$ | 0 | |
| | | |

통화 관리

착신 거부

착신 거부를 설정하면 전화가 와도 벨이 울리지 않습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [6. 착신 거부]를 선택하세요.



부 양 한 ΠШ

2 방향 (® 🕞 ☞ 버튼을 사용해 **[설정]**을 선택하고 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요. \square ى (ج) ا 착신 거부 전화기 암호 설정 **** 저장 저장







통화 관리

전화기 착신 전환을 설정 및 해제할 수 있습니다.

전화기 착신전환

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [7. 전화기 착신전환]을 선택하세요.

ى (\$ ی 🕑 🍕 통화관리 ● •) ■ + 통화목록 2 기본지역번호 3 수신 방법 . 4 발신 제한 Ŷ 전화기 착신전환 7 03 통화관리 Call Manage 선택

사용하기

유용한 팁

2 방향 ([™]) 버튼을 사용해 설정 및 해제를 선택하세요.



통화 관리

● 착신 전환 설정 시 전환할 전화번호를 입력하고, 전환 조건과 무응답 시간을 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

- 착신 전환 조건 3가지 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - [무조건]: 수신되는 모든 전화가 지정 번호로 전환됩니다.
 - [통화중]: 수신 번호가 통화 중일 경우 지정 번호로 전환됩니다.
 - [무응답]: 설정한 시간 내에 전화를 받지 않을 경우 지정 번호로 전환됩니다.
- 무응답 시간은 1초에서 30초 사이로 설정할 수 있습니다.

| 전화기 착신전환 착신전환 전화번호 010-1234-5678 착신전환 조건 무조건 무조건 무응답 시간(초) 1 취소 저장 | |
|--|--|



통화 관리

교환기 착신전환

교환기 착신 전환을 설정 및 해제할 수 있습니다.

ى 🕑 🕻 ی 🕑 🄇

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [8. 교환기 착신전환]을 선택하세요.



부 양 한 Ш





통화 관리

자동전화받기

벨소리가 울리지 않고 자동으로 전화가 수신되도록 설정할 수 있습니다. 전화가 오면 별도의 버튼을 누르지 않아도 전화가 바로 수신됩니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [9. 자동전화받기]를 선택하세요.







버튼을 사용해 설정 및 해제를 선택하고 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.



5 6

설정

자동전화받기

자동전화받기 설정

해제

ى (ج)

자동전화받기

전화기 암호



부 양 한 ЩШ



저징



저장

| * | | # 🕫 | |
|------|-----|------|---|
| 당겨받기 | 무 음 | 돌려주기 | / |
| | 0 | | ľ |
| | | | |

OK

2.

SJKL

1.qz

4⁷⁷GHI

7^{HI}PRS

0

3_

 \mathbf{B}_{wxy}^{xx}

통화 관리

통화중 대기

્ 💽 📞

설정

통화중 대기

통화중대기 설정

해제

방향

통화 중 다른 전화가 왔을 때 수신하기 위한 기능입니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [10. 통화중 대기]를 선택하세요.

23 ى 了 📢 통화관리 ••• 6 착신 거부 7 전화기 착신전환 통화중 대기 10 Ś 12 당겨받기 코드 13 DTMF 타입 03 통화관리







부 양 한 ΠШ



저장



저장



통화 관리

통화중 이탈 경고음

통화 중에 통화 가능 지역을 벗어나면 울리는 경고음 및 경고음이 울리는 시간 간격을 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [11. 통화중 이탈 경고음]을 선택하세요.



| 2 방향 ☞ 때 버튼을 | : 사용해 설정 및 해제를 선택하고 | 경고음 시간 간격 | f을 설정한 3 | 후 OK 버튼 | 을 눌러 저장 | 당하세요. |
|--------------|---|-----------|--|----------------------------|---|-------|
| | ♥ ♥ ♥ ● ♥<td></td><td>П - - - - - - - - - - - - -</td><td>OK CABC SJKL BTUV</td><td>검색 <i>i</i> Э Э Б Б В С</td><td></td> | | П - - - - - - - - - - - - - | OK CABC SJKL BTUV | 검색 <i>i</i> Э Э Б Б В С | |
| | 저장 | | × | | # 🕫 | |



통화 관리

당겨받기 코드

당겨받기 코드는 기본값으로 설정되어 있고 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. **통화관리]** → [12. 당겨받기 코드]를 선택하세요.

ی 🕑 🌾 ى (\$ 통화관리 ● •) ■ + 6 착신 거부 7 전화기 착신전환 8 교환기 착신 전환 9 자동 전화 받기 Ś 12 당겨받기 코드 03 통화관리 Call Manage 선택

부 양 한 ΠШ









● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [3. 통화관리] → [13. DTMF 타입]을 선택하세요.

DTMF 타입을 설정할 수 있습니다. ※ DTMF 타입 설정은 와이파이 폰에서 누른 숫자를 서버로 전달하기 위한 규격을 선택하는 메뉴입니다. 임의로 변경할 경우 ARS와 같이 숫자 입력이 필요한 상황에서 제대로 입력되지 않을 수 있으니, LG U⁺ 고객센터 1544-0001(유료) 또는 1544-8585(유료)에 확인 후 변경하세요.

DTMF 타입

사용하기

부 양 한

ΠШ

통화 관리

| | 11 1 | |
|--|------|--|
| | 11 1 | |
| | 11 1 | |
| | | |

문자 메시지

문자 작성

● 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 **[1. 문자 작성]**을 선택하세요.

- **메뉴** 버튼을 누르고 [4. 메시지] → [1. 문자 작성]을 선택해도 됩니다.
 - 메뉴 (î: ى (ج) ©∥ Ok 문자 작성 1 \square 지움/이전 3 스팸문자 관리 4 문자 환경설정 3_ **1** .qz S_JKL 4⁷⁷ GHI 7^{HI}PRS 선택 Ж # ⋳
- 메시지를 작성하고 발신함 저장 여부를 선택한 후 OK 버튼을 누르세요
 - \star 버튼을 누르면 영문 소문자/영문 대문자/특수 문자/숫자 순으로 입력 모드가 바뀝니다.
 - 지움/이전 버튼을 누르면 입력한 글자가 한 글자씩 삭제됩니다.

| 문사 작성 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|
| |
| |
| |
| 발신함저장 예 아니오 |



부 양 で

ШШ



! 참고

와이파이 폰은 한글 완성형 코드의 문자만 지원하며, 한글 조합형 코드로 작성된 문자(예: 낐, 똠, 홥)는 표시되지 않습니다.

- 한글 완성형 코드: 주로 사용하는 한글 약 2,300자 표현 가능
- 한글 조합형 코드: 초성, 중성, 종성의 모든 조합 약 11,000자 표현 가능

문자 메시지

❸ 수신 번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 메시지를 전송하세요.

• 수신 번호 화면에서 메뉴 버튼을 누르면 검색 및 임시 보관함 저장 기능을 사용할 수 있습니다.







- 메시지는 수신과 발신 각각 100개씩 저장됩니다.
- 메시지 관리함의 메시지를 선택한 후 메뉴 버튼을 누르면 회신/전달/번호 저장/삭제 기능을 사용할 수 있습니다. (관리함별 사용 가능한 기능이 다를 수 있습니다.)
- 원하는 메시지 목록을 선택한 후 메시지를 확인하세요.



- **메뉴** 버튼을 누르고 [4. 메시지] → [2. 문자 관리함]을 선택해도 됩니다.
- 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 [2. 문자 관리함]을 선택하세요.

문자 관리함

사용하기

문자 메시지

부 양 で Ш







● [1. 스팸번호 등록]을 선택하세요.



• 메뉴 버튼을 누르고 [4. 메시지] → [3. 스팸문자 관리]를 선택해도 됩니다.

● 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 **[3. 스팸문자 관리]**를 선택하세요.

스팸번호 등록

스팸문자 관리

문자 메시지

사용 전 알아두기

사용하기



문자 메시지

스팸으로 차단하려는 번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

• 스팸 번호는 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.







[2. 스팸 수신함]을 선택한 후 메시지를 확인하세요.



- **메뉴** 버튼을 누르고 [4. 메시지] → [3. 스팸문자 관리]를 선택해도 됩니다.
- 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 **[3. 스팸문자 관리]**를 선택하세요.

스팸 수신함

사용하기

유용한 팁

문자 메시지



[3. 스팸차단 설정]을 선택하세요.



- **메뉴** 버튼을 누르고 **[4. 메시지]** → **[3. 스팸문자 관리]**를 선택해도 됩니다.
- 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 **[3. 스팸문자 관리]**를 선택하세요.

스팸차단 설정

문자 메시지

사용 전 알아두기

사용하기

문자 메시지

• 스팸 차단 기능을 사용하려면 [설정]을 선택하세요.



선택





문자 메시지

문자 환경설정

도착 알림 간격



❶ 대기 상태에서 **메시지 ➢ 버튼을 누르고 [4. 문자 환경설정]**을 선택하세요.

(î•

메뉴

• **메뉴** 버튼을 누르고 [4. 메시지] → [4. 문자 환경설정]을 선택해도 됩니다.



ى (ج)



문자 메시지

⑧ 원하는 메시지 도착 알림 간격을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.







② [2. 도착 알림음 설정]을 선택하세요.



- **메뉴** 버튼을 누르고 **[4. 메시지] → [4. 문자 환경설정]**을 선택해도 됩니다.
- 대기 상태에서 **메시지** ₩ 버튼을 누르고 **[4. 문자 환경설정]**을 선택하세요.

도착 알림음 설정

사용하기

문자 메시지

문자 메시지

⑧ 방향 (♥) 비트을 사용해 알림음을 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

• **통화중 알림음**에서 **[음소거]** 선택 시 통화 중에 메시지가 도착해도 알림음이 울리지 않습니다. **[알림음]**을 선택하면, 통화 중이라도 메시지 도착 알림음이 울립니다.




편의 기능

외출관리기능

자동응답 설정







[1. 자동응답 설정]을 선택하세요.



● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[5. 편의기능]** → **[1. 외출관리기능]**을 선택하세요.

외출 시 미리 설정해 둔 안내 음성으로 자동 응답할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

사용하기







● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [5. 편의기능] → [1. 외출관리기능]을 선택하세요.

부재중 전화 SMS



❸ 방향 (♥♥♥♥) 버튼을 사용해 [설정]을 선택하고, 자동 응답 시간과 메시지 종류를 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

검색

0

B_def

∂

i

사용하기

유용한 팁

편의 기능



● [2. 부재중 전화 SMS]를 선택하세요.

편의 기능

편의 기능

모닝콜

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[5. 편의기능]** → **[2. 모닝콜]**을 선택하세요.



사용하기

| 2 알림 | 알림 주기를 선택하세요. |
|------------|--|
| 한복 | 모닝콜이 반복해서 울리는 시간 간격을 선택하세요. 반복없음/3분/5분/10분/15분마다 중 하나를 선택할 수 있습니다. 반복을 설정할 경우 반복 횟수도 설정할 수 있습니다. |
| ④ 벨 | 모닝콜 벨소리를 선택하세요. |

❶ 시간

모닝콜이 울릴 시간을 입력하세요. **메뉴** 버튼을 눌러 오전, 오후를 선택할 수 있습니다.



2 방향 (♥) 비튼을 사용해 [설정]을 선택한 후 세부 사항을 설정하세요.

사용하기

유용한 팁

편의 기능

편의 기능

알람

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[5. 편의기능]** → **[3. 알람]**을 선택하세요.



유용학 팁

편의 기능

사용하기

2 방향 (ਾ _____) 버튼을 사용해 [설정]을 선택한 후 세부 사항을 설정하세요.





❸ 반복

2 알림

직접 입력하거나 10분/20분/30분/1시간 후로 설정할 수 있습니다.

알람이 반복해서 울리는 시간 간격을 선택하세요. 반복없음/3분/5분/10분/15분마다 중 하나를 선택할 수 있습니다. 반복을 설정할 경우 반복 횟수도 설정할 수 있습니다.

알림 주기를 선택하세요.

④ 벨

① 참고

직접 입력할 경우 메뉴 버튼을 눌러 오전, 오후를 선택할 수 있습니다.

알람이 울릴 시간을 입력하세요.

• 알람을 설정한 후 알람 목록에서 메뉴 버튼을 누르면 알람을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

알람 벨소리를 선택하세요.

• 알람 내역을 선택하고 OK 버튼을 누르면 해당 알람을 편집할 수 있습니다.

| 왕 |
|------------|
| r⊁ |
| М О |
| ۲ <u>ا</u> |

편의 기능

전자계산기

ى 🔇 🍕 23 편의기능 외출관리기능 1 전자계산기 4 <mark>6</mark> 기능키 05 편의기능 Useful Functions 선택

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[5. 편의기능]** → **[4. 전자계산기]**를 선택하세요.

사용하기





- 지움/이전 버튼을 누르면 입력된 내용이 한 글자씩 삭제되고, 메뉴 버튼을 누르면 전부 삭제됩니다.
- ⑧ 방향 (♥♥♥) 버튼 및 번호/문자 버튼을 사용해 계산기 기능을 사용하세요.







편의 기능

세계시각

세계 주요 도시의 현재 날짜 및 시간을 확인할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [5. 편의기능] → [5. 세계시각]을 선택하세요.









사용 전 알아두기

소리 설정

벨소리 설정

전화 수신 시 울리는 벨소리를 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [6. 소리설정] → [1. 벨소리 설정]을 선택하세요.





② 방향 (♥ (♥) ♥) 버튼을 사용해 원하는 벨소리 종류와 벨소리를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.





사용 전 알아두기

소리 설정

효과음 설정

메뉴 설정 또는 완료 시 들리는 효과음을 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [6. 소리설정] → [2. 효과음 선택]을 선택하세요.







저장



사용 전 알아두기

소리 설정

음량 조절

벨소리, 버튼음, 효과음 음량 및 통화 음량을 조절할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [6. 소리설정] → [3. 음량 조절]을 선택하세요.





• 통화 중 전화기 왼쪽 옆면에 있는 음량 버튼을 누르면, 상대방 목소리의 크기를 조절할 수 있습니다.

- 각 음량은 1~8단계로 조절할 수 있습니다.

ى 🕑 🄇

버튼음 음량

벨 음량

통화 음량

메뉴 OK **1** .qz S LZ 4⁷⁷ GHI

부 양 한 ЩШ

| TITL | |
|------|--|
| 시상 | |
| | |

음량 조절

| | 9 ^{xt} wxy | |
|---|-------------------------------|--|
| * | # 🗈 | |

검색

้เ

3_

i

사용 전 알아두기

소리 설정

서비스 경고음

서비스 제한 경고음 및 통화권 이탈 경고음을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [6. 소리설정] → [4. 서비스 경고음]을 선택하세요.





- 서비스 제한 경고음: 와이파이 폰이 서비스에 등록되지 않은 경우, 경고음이 울리도록 하는 기능입니다.

• 통화권 이탈 경고음: 와이파이 서비스 지역을 이탈하는 경우, 경고음이 울리도록 하는 기능입니다.







| × | # 🙃 | |
|---|-----|--|

사용 전 알아두기

화면 설정

배경화면 설정

대기 화면의 배경 이미지를 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [7. 화면설정] → [1. 배경화면 설정]을 선택하세요.













| X | | # 🙃 | |
|----------|--|-----|--|
|----------|--|-----|--|

사용 전 알아두기

화면 설정

배경화면에 전화번호 또는 원하는 문구를 표시할 수 있습니다.

대기화면 문구

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [7. 화면설정] → [2. 대기화면 문구]를 선택하세요.

50 ● •) ⊟ +

23 화면설정 대기화면 문구 2 소벙 실성 5 메뉴 스타일 6 시계/달력 선택

메뉴

1.....

4⁷⁷ GHI



⑧ 방향 (☞ ☞ ☞) 버튼을 사용해 [전화번호 표시] 또는 [직접입력]을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

• [직접입력]: 사용자가 입력한 문구가 표시됩니다. 문구의 색상도 선택할 수 있습니다.

직접입력

부 양 다 ЩШ



대기화면 문구

070

ى 🕑 🔇

전화번호 표시

| × | # 🕫 | |
|---|-----|--|

SJKL

OK

검색

0

i

사용 전 알아두기

화면 설정

화면 밝기 조절

표시 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [7. 화면설정] → [3. 화면 밝기 조절]을 선택하세요.











| | × | | # 🕫 | |
|--|---|--|-----|--|
|--|---|--|-----|--|

사용 전 알아두기

화면 설정

조명 설정

전화기 조작 후 조명이 켜져 있는 시간을 설정할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[7. 화면설정]** → **[4. 조명 설정]**을 선택하세요.





10초/20초/30초/1분/3분/항상 켜짐 중 하나를 선택할 수 있습니다.





| | * | | # 🕫 | |
|--|----------|--|-----|--|
|--|----------|--|-----|--|

사용 전 알아두기

화면 설정

메뉴 스타일

회전 메뉴와 그리드 메뉴 중에서 선택할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[7. 화면설정]** → **[5. 메뉴 스타일]**을 선택하세요.









사용 전 알아두기

화면 설정

시계/달력

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [7. 화면설정] → [6. 시계/달력]을 선택하세요.

2 방향 (♥) 바른을 사용해 원하는 항목을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

 \subset

시계/달력

시계/달력

저장

ى 🕑 🌾

배경화면에 시계 또는 시계와 달력을 함께 표시할 수 있습니다.

유용한 팁

사용하기



검색

0

3_

⋳

i

OK

S LZ

메뉴

1 .qz

4⁷⁷ GHI

7^{HI}PRS

×

환경 설정

와이파이 연결하기

이 전화기는 와이파이 폰으로, 와이파이에 연결되면 장소와 관계 없이 통화할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [8. 환경설정] → [1. 무선랜 설정] → [2. 무선랜 검색]을 선택하세요.







② 방향 (♥) 바른을 사용해 연결할 와이파이를 선택한 후 OK 버튼을 누르세요.

ى (ع

ch

5

메뉴

연결



환경 설정

③ 필요시 암호화 설정 후 OK 버튼을 누르세요.

• 보안 설정에서 방향 (호수 비는을 사용해 보안 방식을 선택한 후 아래로 이동하여 암호 키를 입력하세요.



! 참고

보안 방식이 WEP(Wired Equivalent Privacy)인 경우에는 키 인덱스를 추가로 선택해야 합니다. 보안 설정, 암호화 키, 키 인덱스 등 암호화 설정에 관한 정보는 와이파이의 사용 설명서를 참고하거나 해당 와이파이 관리자에게 문의하세요.

- WEP(Wired Equivalent Privacy) 보안 방식: 데이터를 64/128 bits 방식으로 암호화하는 와이파이 보안 방식
- WPA(Wi-Fi Protected Access) 보안 방식: WEP 암호화를 보완하는 TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)라는 IEEE 802.11i
 표준을 기반으로 802.1x 및 AES 인증 방식을 도입한 고성능의 와이파이 보안 방식

사용하기

사용 전 알아두기

환경 설정

- ④ 방향 ☞ 써 버튼을 사용해 네트워크 설정 방식(IP 주소 할당 방식)을 선택한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.
 - [자동 설정]: IP 주소가 자동으로 할당되는 경우 선택하세요.
 - [수동 설정]: 고정된 IP 주소를 입력해야 하는 경우 선택하고 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 서버 항목을 차례대로 입력하세요.
 - 네트워크 설정 방식이나 입력 정보에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하세요.





환경 설정

프로파일

와이파이 폰이 자동으로 와이파이에 접속할 수 있도록 접속 정보를 미리 저장할 수 있습니다.

프로파일 추가하기

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [8. 환경설정] → [1. 무선랜 설정] → [2. 무선랜 검색]을 선택하세요.







② 방향 (♡ (☆) 버튼을 사용해 연결할 와이파이를 선택한 상태에서 메뉴 버튼을 누르고 [3. 프로파일 추가]를 선택하세요.

사용하기



무선랜 검색

ch 5 00:26:66:D4:6B:6C

ch 149 00:26:66:CD:C4:B0 5G

_5G

N804_5G

🛜 WIFI_SEO

ۍ 🕤 ۹

<u>r</u>



무선랜 검색

WIFI_SEO

N804_5G

1. 무선랜 재검색 LL CH THE

ch 5 00:26:66:D4:6B:6C

ى 了 🍕

환경 설정

❸ 상세 정보를 설정한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.







유용한 팁

환경 설정

프로파일 편집 및 삭제







⑧ 방향 (∞)∞) 버튼을 사용해 프로파일을 선택한 상태에서 메뉴 버튼을 누르고 원하는 항목을 선택하세요.



1

편집

프로파일



선택

프로파일

2 KCT070V00IP

ی 🕑 🍕

1 iptime

3 sw2 5G 1. 프로파일 추가

2. 위로 3. 아래로 4. 삭제

! 참고 현재 연결된 프로파일은 삭제할 수 없습니다.

• [프로파일 추가]: 새 프로파일을 추가합니다.

ی 🕑 🧟

1 iptime

3 sw2 5G

메뉴

2 KCT070V00IP

• [삭제]: 선택한 프로파일을 삭제합니다.

사용 전 알아두기

환경 설정

전화기 잠금

전화기 암호



• 초기 비밀번호는 0000입니다.

유용한 팁



• 현재 비밀번호를 잘못 입력했거나 새 비밀번호를 다시 입력할 때 동일하게 입력하지 않으면 저장되지 않습니다.



● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [8. 환경설정] → [2. 전화기 잠금] → [1. 전화기 암호]를 선택하세요.

전화기 사용 시 필요한 비밀번호를 설정할 수 있습니다.



전화기 암호

현재 암호 입력 ****

새로운 암호 입력

● 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 저장하세요.

2 🕄

| 4 ⁷⁷ GHI | S LZ | 6 ^{CE} |
|------------------------|------|-----------------|
| 7 ^{HI} PRS | | |
| * | | # 🖯 |

OK

메뉴

검색

0

i

환경 설정

잠금 설정





비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 누르세요.

• 초기 비밀번호는 0000입니다.



ى (چ

잠금 설정

현재 암호 입력 ****

확인



환경 설정

사용하기



! 참고

대기 상태에서 # 버튼을 길게 눌러도 잠금을 설정 및 해제할 수 있습니다.

사용 전 알아두기

환경 설정

설정값 초기화

사용자 설정값을 최초 구입 당시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [8. 환경설정] → [3. 설정값 초기화]를 선택하세요.



● 관리자 비밀번호를 입력한 후 OK 버튼을 누르세요.

• 설정값 초기화를 위한 초기 비밀번호는 9999입니다.









| | | - L | | | - 1 | TT | 1 |
|--|--|-----|---|--|-----|-----------|---|
| | | - L | 1 | | | 1 | 1 |
| | | - 1 | | | | | 1 |

환경 설정

S 방향 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
S 방향 ♥♥♥♥♥
S 비툰을 사용해 초기화 여부를 선택한 후 OK 버튼을 누르세요.

- [예]를 선택하면 전화기의 모든 설정값이 초기화됩니다.
- 한 번 초기화된 설정은 복구되지 않습니다. 각별히 주의하세요.



④ 초기화가 완료되면 자동으로 재부팅됩니다.

시스템 정보

와이파이 정보

네트워크 이름, AP MAC 주소, 암호화 방법, 데이터 보안, 신호 세기, 채널 정보를 확인할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 **[9. 시스템 정보]** → **[1. 무선랜 정보]**를 선택하세요.



와이파이 정보를 확인하세요.

- AP MAC주소: 기기가 연결되어 있는 AP(Access Point)의 MAC 주소를 표시합니다.
- 암호화 방법: 현재 설정되어 있는 인증 방식을 표시합니다.
- 데이터 보안: 현재 설정되어 있는 암호화 방식을 표시합니다.
- 신호세기: 현재 기기의 무선 신호 세기를 표시합니다.
- 채널: 기기가 연결되어 있는 AP(Access Point)의 채널 번호를 표시합니다.



시스템 정보

S 지움/이전 버튼을 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.





시스템 정보

전화기 정보

모델명, 제조사, H/W 버전, S/W 버전, S/W 버전 날짜, 전화번호 정보를 확인할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [9. 시스템 정보] → [2. 전화기 정보]를 선택하세요.



기기 정보를 확인하세요.



시스템 정보

S 지움/이전 버튼을 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.





시스템 정보

네트워크 연결정보

기기 MAC 주소, IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, 기본/보조 DNS 서버 정보를 확인할 수 있습니다.

● 대기 상태에서 **메뉴** 버튼을 누르고 [9. 시스템 정보] → [3. 네트워크 연결정보]를 선택하세요.



❷ 네트워크 연결 정보를 확인하세요.



시스템 정보

S 지움/이전 버튼을 누르면 이전 메뉴로 이동합니다.




문제 해결하기

전화기가 켜지지 않아요.

전화기의 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 전화기가 충전 거치대에 제대로 놓여 있는지

확인하세요. 배터리를 충분히 충전한 다음 시작/종료 🕤 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 배터리를 뺐다가 다시 끼우세요.

→ 배터리 설치하기 자세히 보기



전화기가 등록되지 않아요.

유무선 공유기(AP)의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

많이 있거나 전파 방해가 심한 지역이라면 다른 곳에서 통화해 보세요. 가까운 거리에서도 통화 상태가 좋지 않다면,

통화 상태가 좋지 않아요.



ШШ



문제 해결하기

전화기가 충전되지 않아요.

사용 전압이 다른 어댑터가 연결되어 있으면 전화기가 충전되지 않습니다. 반드시 제품 구매 시 함께 제공하는 전용 어댑터를 사용하세요. 충전 거치대의 충전 접촉 부위가 깨끗한지 확인한 후, 이물질이나 물기가 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아 주세요. 그래도 충전이 되지 않는다면, 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)로 문의해 주세요.

전화벨이 안 들려요.

대기 화면에서 메뉴 버튼을 누르고 [6. 소리설정] → [3. 음량 조절]을 차례로 선택한 다음, 벨소리 음량을 적절히 조절하세요.



문제 해결하기

전화기 화면이 잘 보이지 않아요.

대기 화면에서 메뉴 버튼을 누르고 [7. 화면설정] → [3. 화면 밝기 조절]을 차례로 선택한 다음, 밝기를 적절히 조절하세요.



배터리 사용 시간과 대기 시간이 짧아졌어요.

배터리를 뺐다가 다시 끼운 다음 전원을 켜보세요. 배터리를 충분히 충전해도 사용 시간과 대기 시간이 빠르게 줄어드는 경우, 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)로 문의하여 새 배터리를 구입하세요.

기기 사양

| 항목 | 사양 |
|------------------|---|
| 모델명 | MWP2500E |
| 와이파이 프로토콜 | IEEE 801.11 a/b/g/n (CSMA/CA) |
| 주파수 대역 / 채널 | 2.4000~2.4835 GHz / 13채널 5.15~5.25, 5.25~5.35, 5.47~5.65, 5.725~5.825 GHz / 19채널 |
| 최대 출력 | 20 dBm |
| 정격 | 입력: AC 100~200 V, 50~60 Hz, 0.5 A 출력: DC 5 V, 2 A |
| 배터리 지속 시간 | 통화 시간: 3시간 대기 시간: 60시간 |
| 배터리 충전 시간 | 6시간 이내 |
| 크기(가로 x 세로 x 높이) | 본체: 53 x 158 x 17 mm 충전 거치대: 94 x 94 x 43 mm |
| 무게 | 본체: 103 g(배터리 22 g) 충전 거치대: 150 g |
| 권장 설치 온도 / 습도 | 0~50 ℃ / 10~95 % |
| ESD 규격 | 실내형: Contact 4kV_B등급, Air 8kV_B등급, Contact 8kV_C등급 |

※ 사용 설명서 내용은 제품의 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있으며, 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.

- 제품 사용법 및 A/S 문의: 누리보이스 고객센터 1544-9538(유료)
- 통화 품질 및 서비스 장애 문의: LG U⁺ 고객센터 1544-8585(유료)
- LG U⁺ 가입 및 이용 문의: LG U⁺ 고객센터 1544-0001(유료)

폐가전 제품 처리

제품 폐기 시 다음 사항을 꼭 지켜 주세요.



제품의 수명이 다하여 폐기할 경우, 가까운 주민센터 등 지방자치단체에 정확한 처리 방법을 문의한 다음 절차에 따라 폐기하세요.

주택이나 아파트 등 거주하는 장소에 따라 무료 수거 서비스가 제공될 수도 있습니다. 제품을 폐기하기 전, 해당 관리실에 문의하세요.

소비자 피해 보상 규정

무상 서비스

보증기간 12개월 내, 제조사 결함이나 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

| 소비자 피해 유형 (정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 고장 발생 시) | | 보상 내역 | |
|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | 품질보증기간 내 | 품질보증기간 이후 |
| 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 해당 없음 |
| 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때 | | 제품 교환 또는 무상 수리 | |
| 제품 구입 시 운송 과정 및 제품 설치 중 발생한 피해 | | 제품 교환 | |
| 교환한 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시 | | 구입가 환급 | |
| 교환 불가능 시 | | 구입가 환급 | |
| 수리 가능 | 동일 하자로 3회까지 고장 발생 시 | 무상 수리 | 유상 수리 |
| | 동일 하자로 4회째 고장 발생 시 | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 유상 수리 |
| | 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시 | | |
| 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각 후 금액에 10 %를 가산하여 환급 |
| 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | | |
| 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능 시 | | 제품 교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각 후 환불 |
| 수리가 불가능한 경우 | | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환 |

| 수리가 가능한 경우 | 무상 수리 | 유상 수리 |
|------------|-------|-------|

소비자 피해 보상 규정

유상 서비스

아래와 같은 경우 서비스를 요청하면, 사용자가 서비스 요금을 내야 합니다. 반드시 사용 설명서를 읽어주세요.

사용자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 고장 난 경우(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 지정 협력 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 난 경우
- 사용자의 고의 또는 과실로 인해 고장 난 경우
- 정품 이외의 부품이나 부속물을 사용해서 고장 나거나 제품이 파손된 경우

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상 전원 등)에 의해 고장 난 경우
- 소모성 부품의 수명이 다 된 경우
- 사용 설명서의 내용과 다른 방법으로 제품을 설치한 경우

제품 보증서

(주)누리보이스에서 생산·판매한 제품은 관련 법 규정과 표준에 따라 설계 및 제작했습니다. 사용 설명서의 안내에 따라 정상적으로 사용하면, 제품 구매 후 12개월까지 무상 유지·보수를 보장합니다.

- 보증 기간: 구매일로부터 12개월 내 무상 서비스
 위 기간 중 기기 생산 과정에서 장애가 발생한 경우, 무상으로 유지 및 교환 서비스를 받을 수 있습니다.
- 보증 기간 이후 서비스 보장
 보증 기간 후에도 단종되지 않은 제품은 수리 및 교환 유상 서비스를 계속 이용할 수 있습니다.
 단, 운송비는 사용자가 내야 합니다.
- 보증 기간 내에도 유상 서비스를 제공하는 경우
- ① 분실 또는 도난
- ② 사용자 부주의로 인한 고장 및 파손
- ③ 사용 전원의 이상 또는 접속 기기 불량으로 인한 고장
- ④ 누리보이스 서비스센터 직원이 아닌 사람이 임의로 수리, 개조한 경우
- ⑤ 보관 상태가 부적절하여 발생한 고장 및 파손
- ⑥ 화재, 염해, 수해 등 자연재해로 인한 고장 및 파손

위 보증 규정은 대한민국 내에서만 효력이 있습니다.

위 보증 규정은 당사가 정한 보증 기간과 조건에 한하며, 더 자세한 내용은 제품 구입처 또는 사내 해당 부서로 문의하세요.